

Thema: Einstellen der Plattformneigung	
Themenbereich: Montage	Verfasser: Konstruktion und Entwicklung
Version: 00	Ausgabedatum: 05.04.2019

Justieren der Plattformneigung in der Serie 10 und 11 (Neigesensor Programmierung)




Achtung!

Diese Ausführung ist mit vorangegangenen Kabelsätzen nicht kompatibel.
Die Einstellung erfolgt über eine Tastenkombination am Bedienpanel.

Nach der Ladebordwandmontage oder einer Reparatur:

Am Bedienpanel

- Plattform über die Handschaltung in waagerechte Stellung fahren
- Taster 1 (oben links) 3 mal drücken, danach
- Taster 2 (oben rechts) 3 mal drücken



Die eingestellte Position wird so lange angefahren bis eine neue Programmierung erfolgt.

Weitere technische Informationen und Neuigkeiten finden Sie unter
www.soerensen.de

© Sörensen Hydraulik GmbH. Dieses Dokument ist ausschließlich für Ihren persönlichen Gebrauch gedacht.
 Die Vervielfältigung, Veröffentlichung und Weitergabe bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Sörensen Hydraulik GmbH.